




PROTUPOŽARNA SIGURNOST KUĆANSTVA



Norsk
brannvernforening


brannvernforeningen.no

OBVEZNI DOJAVLJIVAČI DIMA



Svako kućanstvo mora imati barem jedan dojavljivač dima na svakome katu. Dojavljivači dima pružaju rano upozorenje u slučaju požara. Morate biti u stanju čuti alarm kada ste u spavaonici sa zatvorenim vratima. Baterije se obično moraju zamijeniti jednom godišnje. Redovito provjeravajte svoje alarme za dim pritiskom na gumb za provjeru.

OBVEZNA OPREMA ZA GAŠENJE POŽARA




Svako kućanstvo mora imati crijevo za gašenje požara ili aparat za gašenje požara. Preporučuje se da imate i jedno i drugo. Oprema za gašenje požara mora biti lako dostupna. Svatko tko živi u vašem kućanstvu mora znati gdje se ta oprema nalazi. Pozorno pročitajte upute za uporabu.

SPRJEČAVANJE POŽARA 1



Držite na oku štednjak kada je u uporabi. Ako vas netko prekine tijekom kuhanja, isključite sve ploče na štednjaku. Ugradite alarm za štednjak/uređaj za automatsko isključivanje štednjaka. Budite pažljivi kada koristite otvoreni plamen. Nikada ne napuštajte prostoriju u kojoj se nalazi svijeća koja gori. Zapaljene svijeće se ne smiju postavljati blizu zapaljivih materijala. Pepeo odlažite na sigurno mjesto. Ne bacajte vreli pepeo u kantu za smeće.

SPRJEČAVANJE POŽARA 2



Uvijek isključite perilice i sušilice kada odlazite od kuće ili idete spavati. Samo je kvalificiranim električarima dopušteno ugrađivati i popravljati električnu opremu i instalacije. Građevinski se materijali, kartonske kutije i ostali otpaci koji nisu uklonjeni često koriste kada se vatra namjerno pali. Uvjerite se da na stubištima i u garažama nema zapaljivih predmeta. Držite kante za smeće dovoljno daleko od stambenih objekata.

ŠTO URADITI U SLUČAJU POŽARA



1) SPASITE

Osigurajte da svi sigurno izađu vani. Bježanje kroz dim je opasno. Zatvorite vrata. Uputite se ka prethodno dogovorenom mjestu okupljanja.

2) IZVIJESTITE


Izvijestite vatrogasnu službu pozivanjem broja za hitne slučajeve 110. Navedite točnu adresu objekta koji gori.

3) UGASITE

Ako se požar nije mnogo proširio, pokušajte ga ugasiti crijevom za gašenje požara ili protupožarnim aparatom. Nemojte se dovesti u opasnost. Dim je veoma toksičan.


Vaša će procjena situacije utjecati na to kojim ćete redoslijedom obaviti ove korake. Korisno je raditi redovite protupožarne vježbe kako bi svatko mogao uvježbati što treba uraditi.

KAKO SPRIJEČITI OPEKOTINE KOD DJECE



- Izbjegavajte tople napitke kada dojite ili držite dijete u naručju.
- Spriječite djetetu slobodan dostup vrućim površinama kao što je kamin, električno grijanje, pećnica i slično.
- Provjerite temperaturu vode u banji i spriječite da dijete ne može odvrnuti toplu vodu. Podesite temperaturu bojlera.

KAKO SPRIJEČITI OPEKOTINE KOD DJECE



- Držite djecu podalje od vrućih lonaca.
- Kuhalo za vodu – pazite gdje ćete smjestiti kuhalo i kabel.
- Pripazite stol sa stolnjakom, šalice kavu, svijeće itd. Djeca mogu povući predmete na sebe.

AKO DIJETE DOBIJE OPEKOTINE



- Hladite sa vodom od oko 20 stupnjeva u trajanju od 20 minuta ako je možda nastala ozbiljna opekotina. To važi bez obzira na uzrast djeteta.

UPAMTITE 20 - 20



Ova je knjižica dostupna na više od 30 različitih jezika na web mjestu norveške Udruge za protupožarnu zaštitu:
www.brannvernforeningen.no/brannsikker